

スチールリヤカー ハンドル組立て方

梱包を解いたら、ハンドルを取り外します。
下写真のようにハンドルの幅を縮めるように力を入れ、
ハンドルを本体シャフトから抜きます。



片側ずつ抜いて完全に本体から取り外します。



取り外したら、ハンドル正規の方向に向け
取り付けを行います。



ハンドルに付いているリングを持上げて
おきます。



ハンドルを本体にセットします。



ハンドルを片側から差し込みます。



裏面に続く

→ 片側を差し込んだらハンドルを縮めるようにしながら、反対側も差し込みます。



→ ハンドルを両側差し込みましたら上げておいたリングを本体とハンドルに抱き合わせるように差し込んで完成です。



→ 完成写真

